
Nama : Hany Luthfiyyah

NIM : 09010282327026

Kelas : MI 3A

Mata Kuliah : Praktikum Jarringa Komputer

## A. PERCOBAAN



- Buat Topologi Seperti Gambar diatas
- 2. Pasang Kabel Copper Straight dari PC ke Switch terhubung



Gambar 6.2 Tampilan pilihan kabel pada Cisco Packet Tracer

3. Setelah itu, kita menyalakan switch daya dan tunggu beberapa menit, router akan menyala.

Gambar 6.3 Tampilan booting pada Router

4. Setelah looding router selesai, kita lanjutkan konfigurasinya.

#### Memberi nama Router

Router>enable Router#configure terminal Router(config)#hostname ROUTER DHCP

#### Setting IP Address pada Router

ROUTER\_DHCP(config) #int g0/0
ROUTER\_DHCP(config-if) #ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
ROUTER\_DHCP(config-if) #no shutdown
ROUTER\_DHCP(config-if) #
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

ROUTER\_DHCP(config-if) #exit

#### Konfigurasi DHCP pada Router

ROUTER\_DHCP(config) #ip dhcp pool LAB
ROUTER\_DHCP(dhcp-config) #network 192.168.1.0 255.255.255.0
ROUTER\_DHCP(dhcp-config) #default-router 192.168.1.1
ROUTER\_DHCP(dhcp-config) #dns-server 192.168.1.1
ROUTER\_DHCP(dhcp-config) #ip dhcp excluded-address 192.168.1.1
ROUTER\_DHCP(dhcp-config) #ip dhcp excluded-address 192.168.1.2
192.168.1.20
ROUTER\_DHCP(config) #

Setelah itu lakukan konfigurasi pada PC

#### Konfigurasi DHCP Client

Setting DHCP client :

- 1. Klik 2x pada icon PC,
- 2. Pilih desktop,
- 3. Pilih IP Configuration,
- 4. Pilih DHCP,
- 5. Tunggu, lalu akan dapat IP DHCP
- 6. Setelah itu Melihat daftar IP dari Client

#### **Melihat Daftar IP dari Client**

ROUTER DHCP#sh ip dhcp binding

ROUTER_DHCP#sh	ip dhep binding		
IP address Client-ID/		Lease expiration	Type
	Hardware address		
192.168.1.21	00D0.BA95.3C52		Automatic
192.168.1.22	0001.631A.3CE9		Automatic
192.168.1.23	0004.9AD1.12BE		Automatic
ROUTER DHCP#			

No	IP address	MAC Address	Lease Expiration	Туре
1	192.168.1.21	00D0.BA95.3C52		Automatic
2	192.168.1.22	0001.631A.3C39		Automatic
3	192.168.1.23	0004.9AD1.12BE		Automatic

# Setelah itu lakukan pengalamatan ip pada Client/PC

O DHCP	○ Static		
IPv4 Address	192.168.1.23		
Subnet Mask	255.255.255.0		
Default Gateway	192.168.1.1		
DNS Server	192.168.1.1		

O DHCP	○ Static	DHCP request successful.
IPv4 Address	192.168.1.21	
Subnet Mask	255.255.255.0	
Default Gateway	192.168.1.1	
DNS Server	192.168.1.1	
O DHCP	○ Static	
IPv4 Address	192.168.1.22	
Subnet Mask	255.255.255.0	
Default Gateway	192.168.1.1	
DNS Server	192.168.1.1	

No	Client	IP address	Netmask	Gateway	Dns
1	PC0	192.168.1.23	255.255.255.0	192.168.1.1	192.168.1.1
2	PC1	192.168.1.21	255.255.255.0	192.168.1.1	192.168.1.1
3	PC2	192.168.1.22	255.255.255.0	192.168.1.1	192.168.1.1


# 7. Lakukan pengujian PING pada setiap PC

# **Daftar IP Client**

No	Sumber	Hasil	Tujuan	Hasil
		Ya / Tidak		Ya / Tidak
1	PC0	Ya	PC1	Ya
		Ya	PC2	Ya
2	PC1	Ya	PC0	Ya
		Ya	PC2	Ya
3	PC2	Ya	PC0	Ya
		Ya	PC1	Ya


Tes Koneksi dengan menggunakan PING (catat hasil yang anda dapat)

## **B. PERCOBAAN**




Gambar 7 Topologi jaringan Wireless

- 1. Buat Topologi Seperti Gambar diatas (note\*: **Gantilah device tablet menjadi laptop** pada topologi diatas dan harus terhubung secara wireless)
  - Ganti adapternya terlebih dahulu dengan cara seperti di gambar




## 2. Konfigurasi Access Point

- Untuk mengkonfigurasi access point, klik Wireless Router yang sudah dipasang.
- Pilih tab/menu GUI
- Masukkan IP Address dengan 192.168.0.1
- Serta Subnet Mask dengan 255.255.255.0




Gambar 7.2 Konfigurasi IP Access Point

- Aktifkan DHCP Server, menjadi Enabled
- Mulai IP Address, dan IP DHCP dimulai dari 192.168.0.100
- Maximum number of Users (jumlah maksimum dari IP DHCP)
- Lalu simpan pengaturan (Save Settings)



Gambar 7.3 Konfigurasi Range IP pada Access point

- Pilih tab/menu Wireless -> Basic Wireless Settings
- Buatlah nama SSID dengan LabJarkom
- Lalu simpan pengaturan (Save Settings)



Gambar 7.4 Konfigurasi SSID pada Access Point

- Tekan tab/menu Wireless -> Wireless Security
- Lalu pada Security Mode akan menggunakan WPA2 Personal
- Dengan Encryption AES
- Serta Passphrase 12345678
- Lalu simpan pengaturan (Save Settings)




Gambar 7.5 Konfigurasi Password pada Access Point

## 3. Konfigurasi Client

## **Konfigurasi Tablet PC0**

- Konfigurasi Tablet PC pada tab Config
- SSID = LabJarkom
- Authentication = WPA2-PSK
- Pass Phrase = 12345678



Gambar 7.6 Konfigurasi SSID dan Password pada PC Tablet0


- Pada IP Configuration memakai DHCP
- Nomor IP akan ditampilkan jika PC Tablet terhubung dan DCHP Server aktif



Gambar 7.7 Konfigurasi DHCP pada PC Tablet0

## Konfigurasi Tablet PC1

- Konfigurasi Tablet PC pada tab Config
- SSID = LabJarkom
- Authentication = WPA2-PSK
- Pass Phrase = 12345678



Gambar 7.8 Konfigurasi SSID dan Password pada PC Tablet1

- IP menggunakan DHCP
- Nomor IP akan ditampilkan jika PC Tablet terhubung dan DCHP Server aktif




Gambar 7.9 Konfigurasi DHCP pada PC Tablet0


## 4. Pengujian PING

- Di PC Tablet, pilih tab/menu Desktop -> Command Prompt
- Jalankan perintah Ping ke IP Access Point 192.168.0.1

- Ping IP PC TabletPC0 Ke PC TabletPC1
- Lakukan juga pada PC TabletPC1 ke PC TabletPC0



Gambar 7.10 Hasil pengujian PING pada PC Tablet0



Gambar 7.11 Hasil pengujian PING pada PC Tablet1